



**NIKON Sporter EX**  
8x42 / 10x50

Руководство по эксплуатации

### Основные преимущества серии Sporter EX:

1. Водозащищенные (до глубины 1 м в течение 10 минут), а также защищенные от запотевания, благодаря заполнению азотом.
2. Конструкция с вынесенной точкой визирования обеспечивает хорошую видимость всего поля зрения, даже для тех, кто носит очки.
3. Многослойное просветляющее покрытие линз обеспечивает яркое изображение.
4. Поворотные-выдвижные наглазники облегчают расположение глаз в правильной точке визирования.
5. Для изготовления всех оптических элементов используется стекло Eco-glass, содержащее свинца и мышьяка.

### Характеристики

	<b>SPORTER EX 8x42</b>	<b>SPORTER EX 10x50</b>
Увеличение (x)	8	10
Диаметр Объектива (мм)	42	50
Угол зрения (реальный/градусы)	7,0	5,6
Угол зрения (видимый/градусы)	52,1	52,1
Поле зрения на 1000 м (м)	122	98
Выходной зрачок (мм)	5,3	5,0
Относительная яркость	28,1	25,0
Вынос точки визирования (мм)	19,7	19,6
Минимальное расстояние фокусировки (мм)	5,0	5,0
Регулировка межзрачкового расстояния (мм)	56-72	56-72
Вес (г)	670	825
Длина (мм)	154	187
Ширина (мм)	131	139
Тип	Roof	Roof

**Перед использованием**, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией. Это поможет Вам использовать прибор по назначению и избежать трудностей. Полностью прочтите раздел «Меры предосторожности» и руководство по правильному применению. Храните данное руководство в доступном месте, чтобы иметь возможность быстрого доступа к нему.

### **Меры предосторожности.**

#### **Внимание!**

Не разбирайте прибор.

Не оставляйте прибор на шатких поверхностях. Он может упасть и повредиться.

Не оставляйте прибор на открытом солнце либо около источников тепла.

Храните прибор и упаковку в недоступных для детей местах.

При длительном использовании резинового наглазника возможно появление кожного раздражения. В этом случае немедленно обратитесь к врачу.

### **Хранение и уход.**

#### Линзы.

Удаляйте пыль с поверхности линз мягкой чистой кисточкой.

При удалении пятен аккуратно протрите линзы мягкой чистой хлопчатобумажной тряпочкой или специальной салфеткой.

Используйте небольшое количество чистого спирта при удалении сильных загрязнений. Не используйте вельвет и другие грубые материалы для протирки. Они могут поцарапать поверхность линз. Не протирайте поверхность линз тряпочкой, которой до этого протирали корпус.

#### Корпус.

Удаляйте пыль с поверхности фокусирующего кольца мягкой кисточкой.

Протирайте корпус мягкой сухой чистой тряпочкой. Не используйте бензол, растворитель или другие органические соединения, так как они могут повредить окраску корпуса или разрушить его резиновые части.

### **Инструкция.**

#### 1. Подбор расстояния между окулярами по базе глаз.

- Для того чтобы картинка в вашем бинокле Nikon Sporter EX была качественной, необходимо произвести подбор (сдвигание-раздвижение) расстояния между окулярами прибора и базой глаз наблюдателя

#### 2. Фокусировка бинокля.

- Фокусировка бинокля происходит в два этапа: сначала вы должны закрыть правый глаз и использовать только ваш левый глаз, поворачивая «барабан» фокусировку. Когда изображение станет отчетливым, закройте ваш левый глаз и откройте правый глаз и сфокусируйте изображение. Теперь откройте оба глаза и ваш бинокль отлично сфокусирован.